

Einfach überzeugend.

FELLER ENGINEERING

Inhalt

1 Grundeinstellungen

1.1	Zugangsberechtigungen	4
1.2	Fahrenheit-Anzeige	4

1.3 Thermoelement-Typ 5

2 Regelverhalten

2.1	Regelparameter P I D6
	Während des Aufheizens werden Düsen und Verteiler klassifiziert (automatische Erkennung zwischen trägen und schnellen Regelstrecken) und die Regelparameter PID ermittelt.
2.2	Unterdrückung von Überschwingern
	Bei aggressiven Regelkreisen kann das Überschwingen beim Aufheizen reduziert werden.
2.3	Pulsbetrieb / Phasenanschnitt
	Pulsbetrieb und Phasenanschnitt sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten Heizungen anzusteuern. Damit erreicht
	der Regler eine hohe Regelpräzision auch bei sensiblen Prozessen.
2.4	Maximaler Stellgrad9
	Begrenzung der maximalen Ausgangsleistung der Reglerausgänge.
2.5	Auto-Adaption9
	Hier besteht die Möglichkeit die automatische Anpassung der Regelparameter zu spezifizieren.
2.6	Totzeit9

3 Aufheizen

3.1	Schonendes Aufheizen
• •	Schonendes Autheizen des Werkzeuges durch temperaurabhangige Stellgradbegrenzung.
3.2	Zonen werden gemeinsam und langsam aufgeheizt, so dass sie sich nur um eine bestimmte Temperaturdifferenz unterscheiden.
3.3	Sequentielles Aufheizen / Abkühlen
3.4	Rampe12Die Rampenfunktion ermöglicht ein langsames und gleichmäßiges Aufheizen / Abkühlen nach Vorgabe einer Anstiegs- / Abkühlkurve.

4 Heißkanalüberwachung

Für Regelkreise mit extremen Totzeiten.

4.1	Temperaturüberwachung	. 13
	Überwachung der Zonen auf Unter- oder Übertemperatur.	
4.2	Fühlerüberwachung	. 15
	Verhalten bei Fühlerbruch.	

7.2

4.3	Stellgradüberwachung
4.4	Leckstromüberwachung
4.5	Heizstromüberwachung
4.6	Triac-Überwachung18 Überwachung des elektronischen Leistungsschalters, der die Heizkreise ansteuert.
5 9	Sonderfunktionen
5.1	Temperaturanhebung BOOST 19 Anheben der Temperatur von Gruppen oder einzelner Zonen für eine einstellbare Dauer.
5.2	Temperaturabsenkung STANDBY19Absenken der Temperatur auf vorzugebende Werte für Bereitstellung im Stillstand.
5.3	Kommunikation20Für den Datenaustausch mit der Spritzgießmaschine z.B. z Protokollierung der Produktionsdaten,Fernbedienung und Überwachung des Gerätes.
5.4	Vernetzung von Reglern: PLUS-Einheit 21 Erhöhung der Zonenanzahl durch Zusammenschalten von Reglern.
5.5	Diagnose
5.6	Monitor-Zone 22 Individuelle Zonen können nur zur Anzeige und Überwachung genutzt werden.
5.7	Programme 23 Rezepte mit Sollwerte, Parameter, Betriebsart können als Programme abgelegt, bei Bedarf abgerufen und über den digitalen Eingang aktiviert werden.
5.8	Offset Temperatur
5.9	Standardparameter
6 I	Parameter "nur lesend"
7 2	Zonen- und Systemparameter
7.1	Übersicht Zonenparameter

Übersicht Systemparameter...... 27

1 Grundeinstellungen

1.1 Zugangsberechtigungen

Beschreibung	Systemparameter IC: Passwort					
	Das Regelgerät ist gegen unberechtigte Einstellungen durch ein Passwort = Identifizierungscode "IC" geschützt.					
	16 110 110	Die Freiga mit dem 0	abe erfolgt Code "22".	114 114 114 114 114 113 113 114	Passwörter a Level 1 Level 2 Level 3	ab Werk: 0000 0022 2222
	Systemparameter IL: Benutzerlevel					
	Der IL- Eingabe 1= 2= 3=	Parameter bestimn en gesperrt wird. Nur Sollwerte und Alle Parameter sin Teil-Verriegelung: Standby, Betriebsa Keine Verriegelung	nt den Verriegelun Betriebsarten sind d verriegelt frei sind EIN/AUS, artenwechsel, Prog g, ausgenommen L	gsgrad, mit dem d frei Sollwerte, Stellgr grammwechsel evel 4	das Gerät ge ade, Boost,	gen
	IL ist immer nur über den Code zugänglich					
Parameter	System	parameter	Einst	tellungen		
	IC	ID Code	09	99, Standardwert	:= 22	
	IL	ID Level	13	, Standardwert=2		

1.2 Fahrenheit-Anzeige

Beschreibung	Dieser Parameter zeigt an, in welcher Temperatureinheit die Anzeige und Bedienung des Regelgerätes erfolgt.		
	• 0: °C		
	• 1: °F		
Parameter	Systemparameter	Einstellungen	
	FRH Fahrenheit-Anzeige	0 / 1, Standardwert=0	

Temperaturbereich max. 800°C

1.3 Thermoelement-Typ

Beschreibung	Systemparameter tEt			
Der tEt Parameter gibt den Typ der verwendeten Thermoelement gesamte MCS® Regelgerät vor.				
Parameter	Systemparameter	Einstellungen		
	<i>ትሬት</i> Thermoelement-Typ	0: Fe/CuNi Typ J 1: Ni/CrNi Typ K mit		

5

2 Regelverhalten

2.1 Regelparameter PID

Beschreibung

Die automatische Ermittlung der Regelparameter P I D bezeichnen wir mit Klassifizierung.

PID-Parameter

Bei der Klassifizierung der Zonen wird vom Regler ein definierter Heizimpuls an jede Zone geschickt, um somit automatisch das Heizverhalten z.B. der Düse oder des Verteilers zu ermitteln. Der Regler ermittelt die passenden Regelparameter für P,I und D und speichert diese in den Parametern 4, 5, und 6 ab.

Der Vorgang ist am zusätzlich blinkenden grünen LED-Band zu erkennen und kann bei trägen, großen Objekten bis zu 90s dauern.

Klassifizierung der Zone

Über den Parameter 07 kann die Klassifizierung der Zone als Nummer ausgelesen werden.

Klassifizierung aktivieren und deaktivieren

Um spezielle Einstellungen der P, I und D- Parameter in jedem Fall zu erhalten, kann die Klassifizierung mit dem Systemparameter \mathcal{EL} abgeschaltet werden = "0". Die Eingabe "2" löscht die Ergebnisse der bestehenden Klassifizierung. Eine erneute Klassifizierung beim nächsten Start ist zwingend notwendig.

Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	Ч	P-Band	0100%, Standardwert=5%
	5	Tn Nachstellzeit	0999s; Standardwert= 80s
	8	Tv Vorhaltezeit	0999s; Standardwert= 16s
	7	Klassifizierung der Zone	(nur lesend, Wert nicht änderbar)
	<u> </u>		

Systemparameter

L Klassifizierung

AUS = 0 EIN = 1 Aktuelle Klassifizierung löschen = 2 Standardwert = EIN

2.2 Unterdrückung von Überschwingern

Beschreibung	Bremse		
	Bei aggressiven Regelkreisen kann mit dem Parameter Bremse das Überschwingen beim Aufheizen reduziert werden.		
Parameter	Systemparameter	Einstellungen	
	Ъ−Я Bremse	1 = deaktiviert Einstellbereich: 120 Standardwert: 2	

2.3 Pulsbetrieb / Phasenanschnitt

Beschreibung	Pulsbetrieb und Phasenanschnitt sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten Heizungen anzusteuern.
	Pulsbetrieb
	Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt durch komplette Halbwellen, die entsprechend dem Stellgrad in unterschiedlichen Abständen ausgegeben werden.
	Bei höherem Stellgrad liefert die Ansteuerung im Pulsbetrieb ein besseres Regelverhalten. Die Spannung schaltet im Nulldurchgang, was u.a. einen geringeren Verschleiß der Heizung zur Folge hat.
	Phasenanschnitt
	Hier werden die Sinushalbwellen entsprechend dem Stellgrad vor dem Nulldurchgang abgeschnitten. Die Spannungsimpulse werden im 10ms Raster ausgegeben
	Bei kleinerem Stellgrad liefert die Ansteuerung über Phasenanschnitt ein besseres Regelverhalten. Die Spannungsimpulse weisen kleine Werte auf und werden sehr schnell im 10ms Raster ausgegeben.

FELLER ENGINEERING



2.4 Maximaler Stellgrad

Beschreibung	Maximaler Stellgrad Dieser Parameter begrenzt über den Stellgrad die maximale Ausgangsleistung der Heizungen.		
Parameter	Zonei	nparameter	Einstellungen
	IS	Maximaler Stellgrad	0100% Standardwert: 100%

2.5 Auto-Adaption

Beschreibung	Für d ausge	Für diese Zone kann während der Beheizung eine Anpassung der Regelparameter ausgewählt werden.		
	•	0: ohne Parameteranpassung		
	•	1: Anpassung des P-Anteils während der Aufheizung		
	•	2: Anpassung der P, I, D-Werte während der Aufheizung		
	•	3: Ständige Anpassung der P,	l, D-Werte	
Parameter	Zone	nparameter	Einstellungen	
	27	Auto-Adaption	Einstellgrenzen: 03 Standardwert: 2	

2.6 Totzeit

Beschreibung	Regelkreise mit extremen Totzeiten (Ve Heizungsansteuerung und Fühlerreaktio Sekunden] für diese Zone präpariert we		erzögerung zwischen on) können mit dieser Vorgabe [in erden.
Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	28	Totzeit	Einstellgrenzen: 0999 s Standardwert: 0 s

3 Aufheizen

3.1 Schonendes Aufheizen

Beschreibung	Softstart = Schonendes Aufheizen				
	Alle Zonen werden getrennt voneinander schonend auf max. 100°C aufgeheizt, unabhängig von einer höher eingestellten Soll-Temperatur. Bis zu einer Temperatur von 50 °C wird jede Zone mit einem max. Stellgrad von 50% aufgeheizt.				
	Von 50 - 100 °C wird entsprechend der vorhanden Temperatur der Stellgrad bestimmt, d.h. ab 60 °C mit einem Stellgrad von 60%, usw.				
	Nach Erreichen der 100°C ist der Softstart abgeschlossen und die Zone kann mit voller Leistung heizen.				
	Softstart ist ab Werk bereits e	eingestellt.			
Parameter	Zonenparameter	Einstellungen			
	// Softstart	0: Ohne Softstart 1: Mit Softstart Standardwert: 1			

3.2 Verbundheizung

Beschreibung	Langsames Aufheizen mit Rücksicht auf die langsamste Zone			
	Dadurch soll verhindert werden, dass das komplette Werkzeug, Verteiler und Düsen mit thermischen Disbalancen aufgeheizt wird.			
	Alle Zonen werden so aufgeheizt, dass sie nur eine bestimmte Temperaturdifferenz zueinander haben dürfen (Systemparameter Temperaturdifferenz des Verbundes).			
	Die langsamste Zone arbeitet dabei mit maximalem Stellgrad und di Zonen werden im Stellgrad so begrenzt werden, dass sie nur um die Temperaturdifferenz voreilen dürfen.			
	Mit dem Parameter 12 wird die Zuordnung einer Zone zum "Verbund" definiert.			
Parameter	Zonen	parameter	Einstellungen	
	12	Verbundheizung	0: Diese Zone ohne Verbund 18: Zone/Gruppe in Verbundheizung. Höhere Werte werden zuerst aufgeheizt.	
	Systemparameter		Einstellungen	
	٢Ŀ	Max Temperaturdifferenz des Verbundes	Einstellbar von 1° 100° Standardwert: 25°	

Beispiel

Die Zonen 1 bis 6 sollen gemeinsam aufgeheizt werden. Die Temperaturdifferenz während des Aufheizvorganges soll maximal 20° C betragen. Die Zonen 7 und 8 sollen nicht zum Aufheizverbund gehören. Einstellungen: Zone 1 bis Zone 6 : Parameter 12 = 1

Zone 7 und Zone 8: Parameter 12 = 1Systemparameter $\mathcal{L} = 20$

3.3 Sequentielles Aufheizen / Abkühlen

Beschreibung	Verbundaufheizung / Abkühlen sequentiell				
	Um beim Aufheizen eines Heißkanals Verspannungen zwischen Düsen und Verteiler zu vermeiden, schreiben manche HK-Hersteller vor, einzelne Zonen unterschiedlicher Funktionsteile im Werkzeug getrennt aufzuheizen. Der Aufheizprozess beginnt mit den Zonen / Gruppen, die den höchsten eingestellten Wert beim Parameter 12 = Verbundaufheizung aufweisen (Max. 8). Danach kommen die Zonen mit den niedrigeren Werten.				
	Eine Gruppe bzw. Zone startet die Aufheizphase erst dann, wenn die vorhergehende Gruppe oder Zone 10°C vor Erreichen des Sollwertes angekommen ist. Werden keine Zonen oder Gruppen beim Parameter Verbundaufheizen zusammengefasst, starten alle Zonen unverzüglich ohne die Funktion Sequenzielles Aufheizen.				
	Das sequenzielle Abkühlen funktioniert nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie das Aufheizen doch im umgekehrten Ablauf.				
	Abkühlgrenze				
	Im Parameter COL wird festgelegt, ab wann die nächste Zone beim Abkühlen folgen soll – der Regler aktiviert die sequenzielle Abkühlung und gibt die Temperatur-Untergrenze vor. Bei Erreichen dieser Temperatur wird die nächste Sequenz abgekühlt. Wenn alle Zonen diese Temperatur erreicht haben, werden die Ausgänge deaktiviert.				
Parameter	Zonen	parameter	Einstellungen		
	12	Verbundheizung	0: Diese Zone ohne Verbund 18: Diese Zone in Verbundheizung		
	Systemparameter		Einstellungen		
	٢Ŀ	Max Temperaturdifferenz des Verbundes	Einstellbar von 1° 100° Standardwert: 25°		
	EOL	Abkühlgrenze	0°C: ohne sequenzielle Abkühlung 1200°C: Untergrenze der Abkühlung		

FELLER ENGINEERING

Beispiel

Zone 1 soll zuerst aufgeheizt werden, anschließend gemeinsam die Zonen 2,3,4. Erst danach soll die Zone 5 aufgeheizt werden.

Einstellung des Parameters 12 "Verbundheizung"Zone $1 \rightarrow 3$ Zone 2,3,4, $\rightarrow 2$ Zone $5 \rightarrow 1$

3.4 Rampe

Beschreibung	Rampe			
	Die Rampenfunktion "Rampe aufwärts" ermöglicht ein langsames und gleichmäßiges Aufheizen gewählter Zonen. Die Funktion kann nur gewähr werden, wenn eine ausreichende Heizleistung zur Verfügung steht. Die Funktion Verbundaufheizen muss bei Wahl der Rampenfunktion ausgesch sein.			
	Die Rampenfunktion "Rampe kühlen" ermöglicht ein langsames und gleichmäßiges Abkühlen gewählter Zonen.			
	Die Einstellgrenze der Rampenfunktion beträgt 0[1°/10s]			
Parameter	Zonenp	parameter	Einstellungen	
	13	Rampe aufwärts	Einstellgrenzen: 0 [1°/10sec) Standardwert: 0	
	14	Rampe abwärts	Einstellgrenzen: 0 [1°/10sec) Standardwert: 0	

4 Heißkanalüberwachung

4.1 Temperaturüberwachung

Beschreibung	eibung Überwachung der Zonen auf Unter- oder Übertemperatur				
	Gren Liegt LED-I	Grenzwert für Untertemperatur: L-Alarm Liegt der Istwert unterhalb dieses Wertes wird dies als Alarm ausgegeben. Das LED-Band leuchtet rot.			
Grenzwert für Übertemperatur: H-Alarm: Liegt der Istwert oberhalb dieses Wertes werden alle Ausgänge abge der Istwert wieder unter den H-Alarm absinkt.					
	Negative Temperaturabweichung: dL-Alarm Bei einem dL-Alarm weicht der Ist-Wert zu stark vom Sollwert ab und liegt <u>unterhalb</u> des vorgegebenen Toleranzbandes. Das LED-Band leuchtet gelb. Die Ausgänge schalten NICHT ab. Die Größe des Toleranzbandes wird in Parameter 3 eingestellt.				
Positive Temperaturabweichung: dH-Alarm Bei einem dH-Alarm weicht der Ist-Wert zu stark vom Sollwert ab und <u>oberhalb</u> des vorgegebenen Toleranzbandes. Das LED-Band leuchtet gelb. Die Ausgänge schalten NICHT ab. Die Größe des Toleranzbandes wird in Parameter 3 eingestellt.			hung: dH-Alarm ler Ist-Wert zu stark vom Sollwert ab und liegt Toleranzbandes. Die Ausgänge schalten NICHT ab. es wird in Parameter 3 eingestellt.		
	Maximale obere Temperaturgrenze aller Zonen: HH-Alarm Der HH-Parameter legt die obere Temperaturgrenze des Gerätes fest. Bei Überschreiten des HH-Wertes wird ein Alarm generiert und das Hauptschütz schaltet ab. Das LED-Band leuchtet rot.				
Parameter	Zone	nparameter	Einstellungen		
	1	L-Alarm	0600°C (800°C bei NiCrNi als Thermofühler) Standardwert: 0°C		
	2	H-Alarm	0600°C (800°C bei NiCrNi als Thermofühler) Standardwert: 400°C		
	З	dL / dH-Alarm	1600°, Standardwert: 15°C		
	Syste	emparameter			
	HΗ	HH-Alarm	0600°C (800°C bei NiCrNi als Thermofühler) Standardwert: 500°C		

FELLER ENGINEERING

Beispiel Der Sollwert liegt bei 200°C.

Ober- und unterhalb des Sollwertes soll im Abstand von jeweils 15°C ein Grenzwert festgelegt werden. Bei Über- oder Unterschreiten dieser Grenzen soll eine Warnung ausgegeben

Übersteigt die Temperatur 250°C soll ein Alarm ausgelöst und die Ausgängen abgeschaltet werden.

Das LED-Band leuchtet dabei rot.

werden. Das LED-band leuchtet dabei gelb.

Unterschreitet die Temperatur 150°C soll ebenfalls ein Alarm ausgelöst werden. Das LED-Band leuchtet dabei rot.

Als maximale obere Temperaturgrenze für alle Zonen soll ein Wert von 400°C festgelegt werden.

Es sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	1	L-Alarm	150°C
	2	H-Alarm	250°C
	З	dL / dH-Alarm	15°C
	Syste	mparameter	
	НΗ	HH-Alarm	400°C

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Zusammenhänge:

	Maximale Obere Temperaturgrenze aller Zoner	400	HH=400° (Systemparameter)
	Alarm Übertemperatur	250°	H-Alarm=250°
	Grenze Oberes Toleranzband	215°]
	Sollwert ·····	200°	dH-Band = 15°
	Grenze Unteres Toleranzband	185°	$- \underline{\mathbf{dL}}$ -Band = 15°
	Alarm Untertemperatur	150°	L-Alarm=150°
l			

4.2 Fühlerüberwachung

Beschreibung	Verhalten bei Fühlerbruch mit dem Parameter \mathcal{RP} Auto Power					
	Bei einem Fühlerbruch ist eine automatische Umschaltung zu vier alternativen Regelmöglichkeiten gegeben. Die Wahl der alternativen Regelmöglichkeiten ist über den AP-Parameter (Auto Power-Parameter) einstellbar.					
	AP=0:	 AP=0: Stellgrad = 0% Die Zone bleibt im Regelbetrieb und muss manuell auf Handbetrieb umgeschaltet werden. AP=1: Stellgrad = mittlerer Stellgrad Die Zone wird automatisch in den Handbetrieb geschaltet. Es erfolgt eine Abfrage des Stellgrades. Es kann der mittlere Stellgrad übernommen werden oder manuell ein neuer Wert vorgegeben werden. AP=2: Stellgrad = mittlerer Stellgrad, wie AP=1 jedoch ohne Bestätigungsabfrage 				
	AP=1:					
	AP= 2					
	AP=3:	 AP=3: Stellgrad = Nennstellgrad Die Zone mit Fühlerbruch schaltet automatisch in den Handbetrieb und wendet den vorzugebenden Nennstellgrad (Parameter 16) an. 				
	AP=4:	Stellgrad = Stellgrad einer Alternativzone Die Zone übernimmt den Stellgrad einer Nachbarzone bzw. Zone mit gleichen Eigenschaften und wird synchron mit dieser Zone geschaltet. Die Alternativzone wird im Parameter 10 festgelegt.				
	Bei AP=3: Nennwert-Stellgrad					
	Im Parameter 16 ist der Stellgrad vorzugeben, der in der Auto-Power Funktion AP=3 zum Einsatz kommen soll.					
	Bei AP=4: Alternative Zone					
	Mit dem Parameter 10 wird die Zone festgelegt, die beim Fühlerbruch den Stellgrad liefert.					
Parameter	Zonen	parameter	Einstellungen			
	10	Alternative Zone	0128, Standardwert=0			
	15	Nennwert - Stellgrad	0100%, Standardwert=0%			
	Syster	mparameter	Einstellungen			
	RP	Auto Power	04 (siehe oben) Standardwert: 0			
Beispiel	Zone 2	2 soll bei Fühlerbruch mit den	n Stellgrad der Zone 3 weiterarbeiten.			
	Einstellungen:					
	Zone 2 Syster	2, Parameter 10 = 3 nparameter AP = 4				

4.3 Stellgradüberwachung

Beschreibung

Die Stellgrad-Überwachung dient der Erkennung von Unregelmäßigkeiten im Heizverhalten, z.B. bei einer undichten Spritzdüse, bei der flüssiger Kunststoff austreten kann (Pfropfenbildung).

Der Regler bildet im eingeschwungenen und stabil laufenden Prozess intern einen mittleren Stellgrad.

Dieser mittlere Stellgrad kann auf Abweichungen hin (plus / minus) überwacht werden.

17 Mittlerer Stellgrad

Dieser Parameter bestimmt sich während des normalen Regelbetriebes.

¹⁸ Stellgradüberwachung Mittelwert

Es wird der individuell einzutragende Wert mit dem aktuellen Mittelwert (Parameter 17) verglichen und bei Abweichung mit dY gemeldet

IS Stellgradüberwachung Toleranz

Hier wird die Toleranz für die Abweichung des Parameters 18 gegenüber dem mittleren Stellgrad eingetragen. Innerhalb der Toleranz wird kein dY gemeldet.

Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	17	Mittlerer Stellgrad	Wird vom Regler ermittelt
	18	Stellgradüberwachung Mittelwert	0100% Standardwert: 0
	19	Stellgradüberwachung Toleranz	0100% Standardwert: 100%
Vorgehensweise	 e 1. Schritt – System hochfahren. Ca. 10 Min. am Sollwert arbeiten lassen. Danach ist im Zonen-Parameter Nr. 17 der ermittelte Wert abzulesen. 2. Schritt – Diesen Wert quasi als zu überwachenden "Stellgrad-Sollwert" unte Zonen-Parameter Nr. 18 eingeben. 		
	 Schritt – Bei Zonen-Parameter Nr. 19 die gewünschte Toleranz (Alarm-Wert) als absoluten %-Wert eingeben. Beispiel: 50% zu überwachender Stellgradwert, gewünschter Alarm bei 45% bzw. 55%, bedeutet den Wert "5" in Parameter Nr. 19 eingeben. 		
	Bei Abweichung um den vorgegebenen Toleranzwert (+/-) löst der Regle Meldealarm (gelb) mit "dY" im Display der entsprechenden Zone aus.		n Toleranzwert (+/-) löst der Regler einen der entsprechenden Zone aus.

4.4 Leckstromüberwachung

Beschreibung Die Leckstrom-Überwachung erfasst zuverlässig Leckströme außerhalb einer vorgegebenen Toleranzgrenze. Leckströme treten in der Regel beim erstmaligen Einschalten und Aufheizen des Werkzeuges auf, wenn auf Grund von Feuchtigkeit oder Isolationsschwächen Ströme im Werkzeug gegen Erde abfließen können (Vergleichbar der Funktion eines FI-Schalters). Der abfließende Strom wird im Gerät erfasst. Zur Austrocknung bzw. Fehlerbeseitigung wird das Werkzeug solange mit max. 100°C aufgeheizt bis die Feuchtigkeit verdunstet ist und sich der Leckstrom bis in die Toleranzgrenze abgesenkt hat. Tritt die Funktion Leckstrom-Überwachung während des Regelbetriebs auf, ist eine Überprüfung des Werkzeugs wie auch des Reglers zwingend notwendig. LC Leckstrom Grenzwert Mit diesem Parameter wird die Ansprechschwelle der Leckstromüberwachung eingegeben. LEL Leckstrom Überwachung Die Art der Leckstrom-Überwachung kann mit diesem Parameter ausgewählt werden. 0 = Deaktiviert, keine Messungen 1 = meldet LC als Warnung 2 = meldet LC als Alarm 3 = meldet LC als Warnung und trocknet alle Zonen bei 100°C aus. 4 = meldet LC als Alarm und trocknet alle Zonen bei 100°C aus. 5 = meldet LC als Warnung und trocknet nur diese Zone bei 100°C aus. 6 = meldet LC als Alarm und trocknet nur diese Zone bei 100°C aus. Die Austrocknung wird nur eingeleitet, wenn sich die Zonen unter 100°C in der Aufheizung auf einen Sollwert >100°C befinden. Parameter Systemparameter Einstellungen LE Leckstrom Grenzwert 10...300mA, Standardwert=120mA LEL Leckstrom Überwachung 0...6, Standardwert=3

4.5 Heizstromüberwachung

Beschreibung	Strom Nennwert			
	In Parameter 20 kann ein Nennstrom für die Zonen eingegeben werden. Die Strommessung überwacht diesen Wert mit der Toleranz gemäß Parameter 21.			
0,0: keine Heizstromüberwachung			ing	
	• > 0: dieser Wert wird überwacht.			
	Strom Toleranz Parameter 21 legt die Toleranz für die Heizstromüberwachung fest. Die Strommessung überwacht den Wert von Parameter 20 mit dieser Toleranz.			
Parameter	Zonenp	parameter	Einstellungen	
	20	Strom Nennwert	0,025,0A, Standardwert=0,0A	
	21	Strom Toleranz	0,016,0A, Standardwert=0,5A	

4.6 Triac-Überwachung

Beschreibung Jede Zone besitzt eine eigene Triac-Überwachung (Triac = Elektronischer Leistungsschalter, der die Heizkreise direkt ansteuert), um eine mögliche Regelunterbrechung einer Zone, z.B. Düsenheizung, feststellen zu können.

Ein defekter Triac wird festgestellt, wenn ohne Ansteuerung der Ausgänge ein Strom fließt.

Fließt ein Strom wird für diese Zone eine Fehlermeldung *IL-* angezeigt.



55- Triac-Überwachung

Dieser Parameter wählt die Art der Triac-Überwachung aus.

- 0 = Deaktiviert, keine Überwachung
- 1 = meldet SSr als Alarm
- 2 = meldet SSr als Alarm und schaltet das Hauptschütz ab

Dadurch werden alle Heizungen ausgeschaltet. Nur mit Neustart kann der Regler wieder betrieben werden nachdem der Triac ausgewechselt wurde.

Parameter	System	parameter	Einstellungen
	55r	Triac-Überwachung	02 Standardwert: 2

5 Sonderfunktionen

5.1 Temperaturanhebung BOOST

Beschreibung Boost Durch das Ausführen der Boost-Funktion wird für eine bestimmte Zeit (Systemparameter Boost-Zeit), die Temperatur an einzelnen Zonen oder Gruppen um einen festen Wert – dem Boost-Offset - angehoben. Ziel ist es, vorhandene Temperaturdefizite ausgleichen zu können. Die Ansteuerung erfolgt über die "Boost-Taste" Neuer-Sollwert **Boost-Offset** Sollwert **Boost-Zeit** Parameter Zonenparameter Einstellungen 25 Boost-Offset 0...50K, Standardwert=0K Systemparameter 6-6 Boost-Zeit 0...600s, Standardwert=60s

5.2 Temperaturabsenkung STANDBY

Beschreibung	Standby Zur Schonung der Werkzeuge wie auch zum Reduzieren von Energiekosten in Stillstandzeiten, ist der Einsatz der Standby Funktion zu empfehlen. Hierbei kann entsprechend der verwendeten Materialien die Standby- Temperatur festgelegt werden. Die Ansteuerung erfolgt über die "Standby-Taste"		
	Aktueller Sollwert Standby-Temperatur		
Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	28	Standby- Temperatur	0300°C Standardwert=0°C
			19

5.3 Kommunikation

Beschreibung

Die MCS[®] Geräte sind standardmäßig mit einer RS485-Schnittstelle ausgestattet. Hier können bis zu 32 Geräte gemeinsam am Bus verwaltet werden.

Rdr Geräteadresse im Busbetrieb

Um die Geräte anzusprechen ist es notwendig, jedem Gerät eine Adresse zuzuweisen. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass nicht an zwei verbundene Geräte dieselbe Adresse vergeben wird. Eine störungsfreie Kommunikation ist sonst nicht möglich.

Eine PLUS- Einheit setzt vom Master ausgehend alle Folgeadressen automatisch.

ம் Baudrate RS485-1

Dieser Parameter stellt die Baud-Rate für die Übertragung auf der Rückwand-Schnittstelle RS485-1 ein.

- 1 = 9.600 Baud
- 2 = 19.200 Baud
- 3 = 38.400 Baud
- 4 = 57.600 Baud
- 5 = 115.200 Baud

bR2 Baudrate RS485-2

Dieser Parameter stellt die Baud-Rate für die Übertragung auf der Prozessor-Schnittstelle RS485-2 ein.

- 1 = 9.600 Baud
- 2 = 19.200 Baud
- 3 = 38.400 Baud
- 4 = 57.600 Baud
- 5 = 115.200 Baud

LPI Protokolltyp RS485-1

Der tP1-Parameter legt den Protokolltyp für die Rückwand-Schnittstelle RS485-1 fest.

- 0: FE3 für MCS[®] control, Visual-Fecon, Paracon
- 1: Euromap17

Rücksetzen bei MCS[®]r ist ggf. nur über DIP-Schalter 4 möglich (bei jedem Einschalten in Stellung ON).

EPI Protokolltyp RS485-2

Der tP2-Parameter legt den Protokolltyp für die Prozessor-Schnittstelle RS485-2 fest.

- 0: FE3 für MCS[®]control, Visual-Fecon, Paracon
- 1: Euromap17

	Einschalten in Stellung ON).		
Parameter	Syste	mparameter	Einstellungen
	Rdr	Adresse	132, Standardwert=1
	68ม	Baudrate RS485-1	15, Standardwert=2 (19.200 Baud)
	<i>占유근</i> Baudrate RS485-2		15, Standardwert=2 (19.200 Baud)
	EPI	Protokolltyp für RS485-1	0 / 1, Standardwert=0 (FE3-Protokoll)
	£P2	Protokolltyp für RS485-2	0 / 1, Standardwert=0 (FE3-Protokoll)

Rücksetzen bei MCS[®]r ist ggf. nur über DIP-Schalter 4 möglich (bei jedem Einschalten in Stellung ON).

5.4 Vernetzung von Reglern: PLUS-Einheit

Beschreibung Zur Erhöhung der Zonenanzahl können mehrere Regelgeräte zu einer PLUS-Einheit verbunden werden. Die PLUS-Einheit arbeitet quasi wie 1 Regelgerät. Systemparameter 280 Für die CAN-Bus Verbindung mehrerer Regelgeräte zu einer PLUS- Einheit müssen hier unterschiedliche Adressen eingegeben werden. 0: Die CAN-Schnittstelle ist deaktiviert, um Störungen über offene Buchsen zu vermeiden. 1: Dieser Regler ist der Master mit der Bedienung aller angeschlossenen Geräte. 2-32: Diese Regler werden in einer PLUS- Einheit als Slave (n) 1-31 angezeigt. Parameter Systemparameter Einstellungen **CAN-Adresse** 0...32, Standardwert=0

5.5 Diagnose

Beschreibung	Zum Test von Fühler und Heizungen ist im MCS® Gerät ein Diagnoseprogramm enthalten. Dieses Programm ist besonders nach der Erstinstallation oder nach Montagearbeiten einzusetzen.
	Es können die Zonen einzeln in Gruppen oder alle in einer Routine geprüft werden. Der Ablauf erfolgt ohne Bedienung.
	 Das Diagnoseprogramm erkennt: Fühler- Heizungs- oder Steckervertauschung Fühlerverpolung

	 Fühlerkurzschluss Heizungs- und Fühlerde 	afekte
		STERLE
	Da diese Funktion auch das ord (eine bestimmte Temperaturer werden), ist es sinnvoll, das Dia Unregelmäßigkeiten zu starten	Inungsgemäße Arbeiten der Heizungen überwacht höhung muss in einer bestimmten Zeit realisiert agnoseprogramm auch bei auftretenden
	Die Dauer der Diagnose wird vo extreme Heizkreise in Paramet	om Programm selbst ermittelt, kann aber für er 22 festgelegt werden.
	 Ausgewählte Zonen werden nice wenn der Sollwert = 0, wenn kein Fühler erker wenn die Zone OFF ges Alle Zonen auch außerhalb der werden während der Diagnose Die Diagnose wird gestartet, in wird oder bei den Geräten mit aktiviert wird.	cht überprüft nnbar ist chaltet ist. Auswahl, die einen Temperaturfühler aufweisen, überwacht. dem der Systemparameter d IR auf 1 gesetzt Touch-Screen die entsprechende Funktion
Parameter	Zonenparameter	Einstellungen
	22 Diagnosezeit	Hier kann die Dauer der Diagnose unabhängig von der internen Ermittlung für ein Aufheizen um 5°C festgelegt werden. Einstellgrenzen: 0999s Standardwert: 0s
	Systemparameter	
	॑ 	Einstellgrenzen: 0 / 1 Standardwert: 0

5.6 Monitor-Zone

Beschreibung	Mit diesem Parameter kann eine Zone nur zur Anzeige genutzt werden.		
	Eine Monitor-Zone wird aus einer Gruppe entfernt.		
	Monitor-Zonen können mit Hilfe der Parameter 1 – 3 auch zur Temperaturüberwachung herangezogen werden. (siehe Kapitel Zonenüberwachung – Temperaturüberwachung)		
	• 0: Regler-Zone		
	• 1: Monitor-Zone, die Zone wird als reine Temperaturanzeige genutzt,		

•

wenn keine Ausgänge vorhanden sind oder keine Heizung angeschlossen ist.

2: Stellbetrieb für diese Zone, für die keine Eingänge am Regler oder keine Fühler zur Verfügung stehen.

Die Cursor- LED blinkt in der Gesamtanzeige bei Auswahl einer Monitor-Zone.

Parameter	Zonenparameter		Einstellungen
	9	Monitor-Zone	0, 1, 2
			Standardwert: 0

5.7 Programme

Beschreibung	Der Pro-Parameter dient zur Auswahl eines von 6 Programmen, mit denen für alle Zonen Sollwerte, Parameter und Betriebsarten vorgegeben werden können.		
	Sollwerte und Parameter werden in dem jeweiligen Programm eingestellt und sind ohne gesondertes Abspeichern unter diesem Programm wieder verfügbar.		
	Bei der Zuordnung von Einstellungen zu einem Programm muss zuerst das Programm ausgewählt werden, erst danach werden alle Einstellungen in diesem Programm hinterlegt.		
	Solange das Programm noch nicht übernommen wurde - die Programmnummer blinkt in der Regleranzeige - wird es auch nicht aktiviert.		
Parameter	System	parameter	Einstellungen
	Pro	Offset Temperatur	16 Standardwert: 1

5.8 Offset Temperatur

Beschreibung	Offset Temperatur		
	Mit diesem Parameter kann die Temperaturanzeige verstimmt werden. Die aktuelle Temperatur und der Sollwert werden gegenüber der realen Temperatur mit dem eingestellten Versatz behandelt.		
Parameter	Zonenp	parameter	Einstellungen
	22	Offset Temperatur	-99 / 100K, Standardwert=0K

5.9 Standardparameter

Beschreibung	Systemparameter らとア Mit diesem Parameter kann ein Reset aller Einstellungen auf den Werkszustar ausgelöst werden.			
	1 = Standardparameter laden			
	StP ist immer nur über den Code zugänglich.			
	Beim Regelgerät mit Touchscreen ist o Befehle zu aktivieren.	lie Funktion unter dem Menüpunkt		
Parameter	Systemparameter	Einstellungen		
	5 2P Standardparameter	0, 1 Standardwert: 0		

6 Parameter "nur lesend"

Parameter	Zonenp	oarameter	Anzeige
	ר	Klassifizierung der Zone	Über diesen Parameter kann die Klassifizierung dieser Zone als Nummer ausgelesen werden. Anzeige: 09
	8	Betriebsart	Hier wird die eingestellte Betriebsart abgespeichert.
	רו	Mittlerer Stellgrad	Dieser Parameter bestimmt sich während des normalen Regelbetriebes selbst. Der mittlere Stellgrad wird hier während des Regelbetriebes festgehalten. Ein Eintrag erfolgt erst 2min nach Regelung im Toleranzbereich. Anzeige: 0100%
	32	Fehlerstrom	Der aktuelle Summen-Fehlerstrom der betreffenden Phase kann hier ausgelesen werden. Anzeige: 0mA
	System	parameter	Anzeige
	50	Langsamste Zone	Dieser Parameter zeigt mit Angabe der kältesten Zone die laufende Verbundheizung an. Anzeige: 0128
	LI	Phasenspannung	 In diesen Parametern wird die aktuelle Spannung der jeweiligen Phase angezeigt. 1: Phase 1 für Zonen 1, 4, 7 2: Phase 2 für Zonen 2, 5, 8 3: Phase 3 für Zonen 3, 5, 9 Fehlende Phasenspannung wird in den Zonen mit -U- an-gezeigt.
	Fri	Phasenfrequenz	 In diesen Parametern wird die aktuelle Netzfrequenz der jeweiligen Phase angezeigt. 1: Phase 1 für Zonen 1, 4, 7 2: Phase 2 für Zonen 2, 5, 8 3: Phase 3 für Zonen 3, 5, 9 Fehlende Frequenz wird in den Zonen mit -U-angezeigt.

7 Zonen- und Systemparameter

7.1 Übersicht Zonenparameter

	Zonenparameter	Kurzbeschreibung
1	L-Alarm	Unterer Temperaturgrenzwert
2	H-Alarm	Oberer Temperaturgrenzwert
З	dL/dH-Alarm	Erlaubte Abweichung der Ist-Temperatur vom Sollwert
Ч	P-Band	P - Parameter des PID-Reglers
5	Tn Nachstellzeit	I - Parameter des PID-Reglers
8	Tv Vorhaltezeit	D - Parameter des PID-Reglers
ר	Klassifizierung der Zone	Hier wird die gefundene Klassifizierung abgespeichert
8	Betriebsart der Zone	Hier wird die eingestellte Betriebsart abgespeichert
9	Monitor-Zone	Zone hat reine Überwachungsfunktion
10	Alternative Zone	Stellgradvorgabe bei Fühlerbrucherkennung
11	Softstart	Schonendes Aufheizen durch Stellgradbegrenzung
12	Verbundheizung	Gemeinsames, langsames Aufheizen von Zonen
13	Rampe aufwärts	Zeitlicher Anstieg der Soll-Temperatur
14	Rampe abwärts	Zeitlicher Rückgang der Soll-Temperatur
15	Max. – Stellgrad	Stellgradbegrenzung auf maximalen Wert
15	Nennwert – Stellgrad	Stellgradvorgabe bei Fühlerbrucherkennung
רו	Mittlerer Stellgrad	Hier wird der mittlere Stellgrad abgespeichert
18	Stellgradüberwachung Mittelwert	Vorzugebender Vergleichswert zu Parameter 17
19	Stellgradüberwachung Toleranz	Erlaubter Toleranzbereich für (18)-(17)
20	Strom Nennwert	Zu überwachender Nennstrom der Zone
21	Strom Toleranz	Toleranz der Stromüberwachung
22	Diagnosezeit	Optional: Diagnosezeit für ein Aufheizen um 5°C
23	Offset Temperatur	Verstimmung der Temperaturanzeige
24	Pulspaket-Phasenanschnitt	Ansteuermöglichkeiten der Ausgänge
25	Boost-Offset	Kurzzeitiges Anheben der Soll-Temperatur um x °C
28	Standby-Temperatur	Absenken der Temperatur auf einen neuen Sollwert
27	Auto-Adaption	Anpassung der Regelparameter
31	Gruppennummer	Zuordnung der Zone zu einer Gruppe
32	Fehlerstrom	Aktueller Summenstrom der betreffenden Phase
33	Friktionstoleranz	Aktivierung der Friktionskontrolle

7.2 Übersicht Systemparameter

	Systemparameter	Kurzbeschreibung
SE	Langsamste Zone	Hier wird die langsamste Zone beim Aufheizen abgespeichert
Pro	Programm	Auswahl eines von 6 Programmen
ЫR	Diagnoseprogramm	Start der Diagnose
b-E	Boost-Zeit	Zeit der Temperaturanhebung beim BOOST
FrE	Friktionskontrolle	Friktionsüberwachung
RL	Alarmverzögerung	Möglichkeit durch Verzögerung Alarme zu entprellen
Rdr	Adresse RS485	Adresse des Gerätes
6Ru	Faktor Baud-Rate "1"	Baudrate der RS485-Schnittstelle #1
682	Faktor Baud-Rate "2"	Baudrate der RS485-Schnittstelle #2
[Rn	CAN-Bus-Adresse	Adresse des Gerätes beim Vernetzen der Regler
٤Ŀ	Kombiniertes Aufheizen	Maximale Temperaturabweichung der Verbundheizung
RP	Auto Power	Verhalten des Reglers bei Fühlerbruch
HH	HH-Wert	Maximaler oberer Temperaturgrenzwert für alle Zonen
EL	Klassifizierung	Ein- Ausschalten der Klassifizierung
LĽ	Leckstrom Grenzwert	Ansprechschwelle der Leckstromüberwachung
LEL	Leckstrom-Überwachung	Art der Leckstromüberwachung
SSr	Triac-Überwachung	Einstellung der Triac-Überwachung
FRH	Fahrenheit-Anzeige	Darstellung der Anzeige
brR	Bremse	Unterdrückung von Überschwingern
SEP	Standard-Parameter	Rücksetzen der Parameter auf Werkseinstellung
IC	ID Code	Passwort
١L	ID Level	Benutzerlevel
PE	Leistungsausgleich	Konstante Leistungsabgabe bei Netzspannungsschwankung
EP I	Protokolltyp RS485 "1"	Protokolltyp auf der RS485-Schnittstelle #1
EP2	Protokolltyp RS485 "2"	Protokolltyp auf der RS485-Schnittstelle #2
EEE	Thermoelement-Type	Art der angeschlossenen Thermoelemente
EOL	Abkühlgrenze	Temperaturuntergrenze bei sequentieller Abkühlung
LI	Spannung Phase 1	Nur Anzeige: Spannung der jeweiligen Phase
Fel	Frequenz Phase 1	Nur Anzeige: Frequenz der jeweiligen Phase



Feller Engineering GmbH Carl-Zeiss-Straße 14 63322 Rödermark Telefon +49(6074)8949-0 Fax +49(6074)8949-49 info@fellereng.de